

Fotografie sú len orientačné, pozrite si skutočný produkt.
Naša spoločnosť vlastní právo na konečnú interpretáciu
produktu.




EK-79 SERIES

22EK-079E R0

CAMRY


Elektronická váha na kávu



Inštrukcie na používanie

ISO 9001 CERTIFIED BY SGS

ROZLOŽENIE PRODUKTU



NABÍJANIE

Napájanie 3,7V/300mAh polymérovou lítiovou batériou
Adaptér: výstup 5V/1A
Čas na úplné nabitie: 3 hodiny

TYP C
Nabíjací terminál

Nabíjanie Plne nabité

Poznámka:

- * Pri prvom použití alebo dlhodobom skladovaní váhu pred použitím úplne nabite.
- * Aby ste predišli poškodeniu vstavanej lítiovej batérie, nabíjajte ju každé 3 mesiace, ak sa dlhší čas nepoužíva.
- * Ak produkt nemôže normálne fungovať, resetujte ho nabitím.

INDIKÁCIA LED IKON

Režim	Jednotka hlasitosti (fl'oz)	Jednotka hmotnosti (lb)
automatického časovania	Zvuk tlačidla	Jednotka hmotnosti (oz)
Režim manuálneho časovania	Tare	Jednotka objemu (ml)
Slabá batéria (nabíjajte včas)	Záporná hodnota	Jednotka hmotnosti (g)

: Funkcia zvuku tlačidla je aktivovaná, stlačenie tlačidla bude zvukové; Pri načasovaní stupnica každú minútu vydáva zvuk Di.

FUNKCIA TLAČIDIEL

FUNKCIA TLAČIDLA


Mierka je vypnutá: Krátkym stlačením zapnete;
Mierka je zapnutá: Krátkym stlačením tárujte. Dlhým stlačením vypnete.

Konverzia jednotiek: Krátkym stlačením prepnete kruhovo pod 6 jednotiek
(g -> ml -> oz -> lb -> lb:oz -> fl'oz)



Konverzia režimu: Krátkym stlačením prepnete medzi režimom manuálneho časovania a režimom automatického časovania;
Dlhým stlačením aktivujete/deaktivujete hlasovú funkciu tlačidla.

Časovač: Krátkym stlačením spustíte/ukončíte časovanie; Dlhým


stlačením resetujete na nulu.



1



— —





⏻/T	
U	
M	
▶	

— —

■ VÁŽENIE

1



Váhu položte na pevný a rovný povrch. Stlačte **U** a zapnete váhu a počkajte, kým sa LED dióda zobrazí 0.

2




Stlačením **U** prepnete jednotku, nasadíte nádobu;

3



Tlač **T** na taru;

4



Vložte predmety do kontajnera, LED zobrazuje hodnotu hmotnosti alebo objemu. Váha bude pri nečinnosti 5 minút sa automaticky vypne.

■ VARENIE KÁVY (REŽIM MANUÁLNEHO ČASOVANIA)

1



Zapnite váhu, nainštalujte varné zariadenie a stlačte **T** na tarovanie;

2



Nalejte kávový prášok;

3



Tlač **T** na taru;

4



Tlač **|||** začať načasovať a naliať vodu;

5



Množstvo naliatej vody
Celkový čas procesu varenia

Po dokončení varenia stlačte **||▶** ukončiť načasovanie. Vezmite si prístroj a vychutnajte si lahodnú kávu. Váha sa automaticky vypne, ak je nečinná 3 minúty.

VARENIE KÁVY (REŽIM AUTOMATICKÉHO ČASOVANIA)

1



Zapnite váhu, nainštalujte varné zariadenie a stlačte **T** na tarovanie;

2



Nalejte kávový prášok;

3



Tlač **T** na taru;

4



Tlač **M** prepnete do režimu automatického časovania a váha vstúpi do režimu po odpočítavaní LED 3 sekúnd.

5




Nalejte vodu a začne načasovať;

6




Po dokončení varenia odoberte varné zariadenie. Načasovanie a váženie sa automaticky ukončí, potom sa nameraná hodnota Bliká. Je čas na lahodnú kávu. Váha sa automaticky vypne, ak je nečinná 3 minúty.

■ VAROVANIE



Slabá batéria, váhu už nepoužívajte.

Po zobrazení LCD displeja LO sa automaticky vypne.
Nabíjajte včas.



Preťažené (maximálna kapacita je uvedená na produkte),
Odstráňte predmet, aby ste predišli poškodeniu váhy.

⚠️ RADY PRE POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

1. Vyčistíte váhu mierne damp handričkou. NEPONÁRAJTE váhu do vody ani nepoužívajte chemický / korozívny čistič. Váhu uchovávajte na chladnom a suchom mieste.
2. Všetky plastové časti by sa mali vyčistiť ihneď po kontakte s tukami, korením, octom a silne ochutenými/farebnými potravinami. (Zabráňte kontaktu s kyselinami citrusovej šťavy.)
3. Váhu vždy používajte na pevnom, rovnom povrchu, pri vážení ju nechajte nehybnú.
4. Tento výrobok je presný nástroj, zaobchádzajte s ním opatrne; Neudierajte, netraсте ani zhodte váhu.
5. Ak sa nezapne, skontrolujte, či je batéria takmer vybitá.
6. NENABÍJAJTE rýchlonabíjačkou. DOT NEPOUŽÍVAJTE váhu pri nabíjaní.
7. Chráňte pred vysokou teplotou, váhu svojvoľne nerozoberajte.
8. Neopúšťajte ako rodinný odpad, pošlite túto váhu do stanice na recykláciu elektronických zariadení.
9. Určené len na rodinné použitie, nie na komerčné použitie.

